

AG -BAG Hungária Kft.
9200 Mosonmagyaróvár
Kálnoki u. 13.
Adószám: 11825632-2-08

G 7000

G 6700

G 6000

traktorhajtású AG silókészítő modellek

2.)

VIGYÁZAT
A préselés alatt a gépre nem szabad felszállni.

Hol található ez a jel? ⇒ Mindig a kezelő állásnál.

3.)

VIGYÁZAT
Az Ön felelőssége, hogy a jelen kézikönyvet, amelyet Önnek átadtunk, elolvassa, megértse és ennek megfelelően cselekedjen. Amennyiben nem így jár el, úgy személyi sérülésekkel járó balesetek adódhatnak. Ha a kézikönyv elvész, akkor rendeljen egy újat a kereskedőjénél.

• Hol található ez a jel? ⇒ Mindig a kezelő állásnál.

4.)

5.)

VIGYÁZAT	VIGYÁZAT
A maximális szállítási sebesség 25 km/h	A mozgó géprészek hidraulikus ellenőrzés alatt állnak. A kezét és a ruházatát tartsa távol.

- Hol található ez a jel? ⇒ Mindig a függesztő berendezésen, vagy a gép hátoldalán (szállítási helyzetben).
- ⇒ A hidraulikus betekerés burkolatain. A takarmány asztalon.

6.)

VIGYÁZAT
Ne álljon a rotor és a hajtószíjak közelében a motor járása közben.

- Hol található ez a jel? ⇒ A motoron (a saját motorral felszerelt gépek esetében).

VIGYÁZAT
Zárja le a védő berendezéseket.

- Hol található ez a jel? ⇒ Az összes burkolaton, vagy levehető fedélen

Ellenőrizze rendszeresen az anyákat.

- Hol található ez a jel? ⇒ Az összes tengelyen (féltengelyen – kerékanyák vonatkozásában).

9.)

10.)

Viseljen hallásvédőt!

Tartsa távol a kezét!

Hol található ez a jel?

⇒ Mindig a kezelő állásnál.

11.)

Tartsa távol a kezét, lábat, és ruhadarabokat a mozgó géprészekről

- Hol található ez a jel?
⇒ Mindig a hajtás/TLT burkolatoknál – tehát a csatlakozó tengelyeknél a gép, a kardántengely és a traktor között.

Kérjük vegye figyelembe:

Amennyiben ezen ragasztó címkék közül egy vagy több olvashatatlaná válik, megsérül, vagy elvész, azonnal új ragasztó címkéket kell rendelnie a gyártónál, a kereskedőnél, vagy az importőrnél és ugyanazon helyekre fel kell ragasztani.

2. Speciális utasítások (szállítás és egyébek).

2.1. Szállítás

Az aktuális utasítások (a mindenkor érvényes törvényi szabályozások vonatkozásában, DEKRA – engedély) elvileg egy gép adásvételi szerződésével átadásra kerülnek. A közutakon az alábbi általános érvényű utasítások érvényesek a szállításra vonatkozóan:

1. A gép közutakon történő szállítása csak az „Annaburg” szállító kocsival (M 7000), vagy mélyrakodón megengedett. A 3000 kilogrammnál nehezebb traktorhajtású gépek esetében fékre van szükség.
2. Mivel az AG silókészítők forgalmi engedély nélküli gépek és a közutakra nem kell kihajtaniuk (pl. az áthelyezése mélyrakodóval lehetséges), a fékkel történő felszerelése a vevő döntésétől függ. Elvileg minden egyes géptípus esetében engedélyezett fékfelszerelési opciók állnak rendelkezésre.
3. A maximális sebesség 25 km/h.
4. Az áthelyezés mélyrakodóval is történhet.
5. A rendelkezésre álló világító berendezést kell használni.
6. A rögzítő csapokat a hajtótengelyhez be kell helyezni.
7. Ellenőrizze a gép futó kerekeinek abroncs levegőnyomását (min. 7 bar).
8. Használjon megfelelő húzóeszközt (súly, fékek).
9. Az összes géprészt rendeltetés szerűen kell rögzíteni és a rendelkezésre álló biztosító elemekkel biztosítani (különösen a takarmányasztalt, ellenrácsot, „Annaburg” szállító kocsit, stb.)

2.2 Egyéb speciális utasítások

1. A gép kezelőjének hallásvédőt kell viselnie. (A személyre-/helyre vonatkoztatott hangnyomás szint 92 (max. 95) dB (AF/S) (zajos munkahely). Ezt a Műszaki Felügyeleti Szolgálat határozta meg 1994. 06. 23-án az M 7000 esetében. Megfelelő intézkedésekkel ez a szint esetleg csökkenthető. Az eredményekről külön nyújtunk információt.
2. A kezelőnek gondoskodnia kell arról, hogy préselés alatt alapvetően személyek ne tartózkodjanak a rács mögött, a gép közelében, vagy a kötelek mellett, erre különösen figyelmet kell fordítani a gyerekek esetében.
3. A gépre elvileg a kezelő álláson kívül csak akkor szabad fellépni (mindegy milyen célból), ha az összes berendezés, valamint a hajtó motor áll. Ez érvényes a silóanyag utántöltésére is.
4. Biztonsági okokból a gép indító kulcsát a munkák előtt a gépből ki kell húzni.
5. A kardántengely használata esetén feltétlenül ügyeljen a burkolatra és a rendeltetésszerű, sértetlen kardántengely védőre. Vegye figyelembe a kardántengely gyártójának előírásait.
6. A rotor, vagy az önjáró berendezés bekapcsolása előtt meg kell győződnie arról, hogy személyek ne tartózkodjanak a gép mellett, adott esetben figyelmeztetésül használja a jelzőkürtöt.
7. A silóanyag betöltése a géppel együtt szállított megvezetők, valamint az erre tervezett rögzítés révén történjék.

Amennyiben az itt felsorolt utasításokat követi, úgy a biztonságos munkavégzés garantált és a balesetek előfordulása rendkívül valószínűtlenné válik.